

DRIFT- & SKÖTSELINSTRUKTIONER FÖR RENOVERADE LEDNINGAR

Efter utförd renovering med Proline/Prosoc metod finns några viktiga punkter att tänka på, vid fortsatt upprustning och underhåll av fastigheten.

Vid byte av golvbrunn och komplettering med nytt rör mot tidigare renoverat, samt vid byte av golvmatta, är det viktigt att denna instruktion följs.

Skadas det renoverade röret, finns risk för efterföljande vattenskada. I detta fall kontaktas Proline för rådgivning.

OBS! ALLA INSTALLATIONER SKALL UTFÖRAS AV BEHÖRIG INSTALLATÖR FÖR ATT FÖRSÄKRING & GARANTI SKALL GÄLLA.

Beskrivning

1. Byte av golvbrunn.
2. Kapning av renoverad ledning - inkoppling av ny.
3. Byte av golvmatta.
4. Montage av ny ledning mot renoverad stam (över bjälklag).
5. Rensning av brunnsledning.
6. Underhålls-spolning av renoverade ledningar.

1. Byte av golvbrunn

Friläggning

Då brunn frilägges skall stor försiktighet iakttas, så att man inte skadar renoveringsmaterial i ledning från brunnen.

Friläggning av ledning skall utföras med stor försiktighet.

Om avloppsriret behöver kapas, utföres detta vinkelrätt mot röret.

Efter utförd kapning förseglas den fria röränden med Sika-Bond AT-Universal eller likv.

Försegling utföres för att förhindra korrosion på gammalt gjutjärnsrör, samt för att tätta ev. spalt mellan gammalt gods och relining.

Montage av ny brunn

Inkoppling av ny brunn på befintlig kapad ledning, är beroende av brunnens utloppsdimension:

- utföres med syrafast jet-koppling klass B.
- eller med Fernco övergångskoppling typgodkännande nr: 0868 / 93.

För att ytterligare säkerhetsställa övergången mellan ledning och ny brunn, kan invändig Flexibel hylsa sättas.

I de fall brunn bytes innan utförd relining, rekommenderar vi:

- Purus brunn typ Oden, utlopp Ø75 mm
- eller Jafo brunn typ 86, utlopp Ø75 mm

2. Kapning av renoverad ledning - inkoppling av ny.

Kapning utföres vinkelrätt mot röret.

Den fria röränden förseglas med SikaBond AT-Universal eller likv.

Detta utföres för att förhindra korrosion på gammal gjutjärnsledning samt för att täta ev. spalt mellan gammalt gods och renoveringsmaterial.

Ny ledning monteras mot befintligt ledning, alternativt med;

- syrafast jet-koppling klass B. Beakta min och max diameter på vald koppling.
- eller Fernco övergångskoppling med typgodkännande nr: 0868/93.

Montering av kopplingar enligt ovan utföres enligt leverantörens anvisningar.

3. Byte av golvmatta.

Vid byte av golvmatta, rekommenderar vi även byte av golvbrunn.

- detta är i enlighet med gällande branschstandard.

4. Montage av ny ledning mot renoverad stam (över bjälklag).

Om ny ledning (ex. diskbänksavlopp) skall monteras mot renoverad stam, rekommenderar vi att T-rör monteras vid anslutningspunkten.

Vid avkapning skall försiktighet iakttas så att renoverad del inte skadas.

Frilagda rörändar förseglas med Sika-Bond AT-Universal eller likvärdigt.

5. Rensning av brunnsledning

Vid rensning av brunnsledning skall stor försiktighet iakttagas, då renspluggen demonteras från golvbrunnen.

6. Underhålls-spolning av renoverade ledningar.

Vi rekommenderar att rörsystemen spolas, med en intervall på 5 år.

Spolningen skall utföras av auktoriserad/utbildad personal.

Skärande eller spetsiga verktyg får ej användas (t.ex. rensverktyg med skärhuvud).

Efterföljs dessa anvisningar ska de renoverade ledningarna fungera med minimalt underhåll.

Om situation uppstår där ni behöver råd, är ni alltid välkomna att kontakta Proline Group på telefon 020 -33 22 22.